AZ Plus v1.1

この度はAZ Plusをご利用を希望していただき、誠にありがとうございます。AZ Plusは株式会社ティ ンバーテックからお買い上げ頂いた Hemisphere GPS 社(以下「ヘミスフィア」と呼びます。)の GPS コンパス機器を、有効にお使いいただくために開発された、Android[™]携帯用ソフトウェア(以下「ア プリ」と呼びます。)です。AZ Plusを用いて GPS コンパスの傾きの調整や方位角の測定を行うことが できます。

目次

- 1. インストール
- 2. 使い方
- **3.** 設定
- 4. FAQ (よくあるご質問)
- 5. 免責

1. インストール

 スマートフォンのブラウザを起動し、下記 URL の WEB ページを表示します。WEB ページの 下側に表示されている「使用承諾書に同意する」を押します。

http://www.timber.co.jp/dl2/azplus/agreement.html

- ② 次に表示された WEB ページの下側に表示されている「ダウンロード」を押します。
- ③ スマートフォンの画面にて、ダウンロードファイルを開くかどうかを確認する画面が表示されたら、「インストールマネージャ」もしくは「インストール管理」を選択すると、アプリケーションのインストールを確認する画面が表示されます。もし、ダウンロード履歴が表示された場合は、ダウンロードしたファイルを選択します。もし、「インストールがブロックされました」というメッセージが表示された場合には、FAQをご参照ください。
- ④ スマートフォンの画面にて、アプリケーションのインストールを確認する画面が表示されたら、 「インストール」を押します。

2. 使い方

AZ Plus は大きく2つの機能があります。一つは「傾きの測定」、もう一つは「方位の測定」の2種類です。GPS コンパスの傾きや方位を数値だけでなく、視覚的に表示できます。大まかな使い方は次のようになります。

接続 ・・・ GPS コンパスと Bluetooth 通信を利用して接続します。

傾き ・・・ GPS コンパスの3軸の傾きを検出、測定を行います。

- ▶ 方位角を測定
- ▶ 前後傾き、左右傾き具合を測定
- 方位 ・・・ GPS コンパスの方位の測定を行います。
 - ▶ 方位の測定
 - 0°(北)からの方位角だけでなく、目標とする方位角を設定し、その方位角から のズレを測定することもできます。
 - 測定した方位角を他のアプリと共有し、連携することもできます。注1
 - ▶ 位置の測定 ・・・ GPS コンパスの位置情報を測定します。



注1) 下図は、他のアプリと連携して利用する使い方の例です。

- ① AZ Plus で GPS コンパスの方位角を測定。
- ② 測定した方位角 + 270°をトータルステーションの水平角を設定するアプリと共有、連携。
- ③ 連携したアプリからトータルステーションの水平角を設定。
- ④ トータルステーションの0°を決定。

3. 設定

各測定作業を実施する前に設定をしておく必要があります。

ペアデバイス

GPS コンパスと Bluetooth 接続をするために接続先の機器を選択しておきます。

機器設定

- ① 設置方向 ··· GPS コンパスの前がどの方向なのかを選択します。
- ② 測位ポイント ··· GPS コンパスの位置情報の測位位置を選択します。
- ③ アンテナ ・・・ GPS コンパスのアンテナ間の距離を設定します。

ライセンスキー

機器と30秒以上 Bluetooth 接続をするために設定しておく必要があります。ライセンスキーの申請および発行方法については、FAQ をご参照ください。

4. FAQ(よくある質問)

よくあるご質問は、下記 URL の WEB ページをご参照ください。 http://www.timber.co.jp/support/

5. 免責

AZ Plusを使用した際に生じた、直接的および間接的に発生した如何なる問題も株式会社ティン バーテックは保証致しません。AZ Plus の「設定」タブ→「情報」→「ライセンスについて」からソフト ウェア利用規約の内容もご確認ください。

更新履歴

2012/2/14 初版 v1.0